

# TV--NAVI (menet közbeni TV modul) beszerelési és használati útmutató

Köszönjük, hogy Ön megvásárolta a Tv--Navi. [www.automultimedia.hu](http://www.automultimedia.hu) rendszert, ami az Ön meglévő navigációs rendszerének funkcionalitását és használatát jelentősen kibővíti. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a megoldás megelégedésére fog szolgálni a rendszer használatakor.

**Lehetőség szerint csak ilyen gyári modulokat használjon, mert a házilag végzett kódolások károsíthatják gépkocsijának "Bus-rendszerét".**

## Jogi kitétel:

**Figyelmeztetés:** A sofőrnek mindig az útra kell irányítania a figyelmét és tekintetét. Mozgásban lévő autóban nem lehet sofőr által látható TV. Az Ön felelőssége, hogy mennyire követi a jogszabályokat. Azáltal, hogy Ön megvásárolja ezt a készüléket elismeri, hogy a sofőr figyelmetlenségéből adódó balesetért kárért, büntetésért a gyártót, tulajdonosokat, leányvállalatokat, dolgozókat felelősség nem terheli. A készülék csak az utasok szórakoztatására használható, ill. utazáson kívül. Az Ön felelőssége ennek a jogi nyilatkozatnak a közlése és ismertetése harmadik vásárló felekkel kapcsolatban. Amennyiben tovább értékesítésre kerül a készülék, és nem az eredeti eladótól származik, úgy ennek a jogi nyilatkozatnak a közlése a közvetett eladó felelőssége!!

A készülék beszereléséből adódó gépjármű elektromos, illetve egyéb meghibásodásokért a gyártó, eladó, vagy a tovább értékesítő nem felel !!!!

## 2. Felhasználási terület:

A rendszer a standard MKI, MKII, MKIII, MKIV. BMW navi. Rendszerekkel kompatibilis, a következő táblázatban tudja ellenőrizni amennyiben Ön nem biztos abban, hogy gépjárművének milyen rendszere van.

Navigation OS Version	MKI	MKII	MKIII	MKIV	Comments
V14	1-1/69 (7.7)	2-1/30			Released 12/1999
V15	1-1/72 (8.0)	2-1/50	3-1/10		Released 6/2000
V16	1-1/72 (8.0)	2-1/60	3-1/20		Released 8/2000
V16.2	1-1/72 (8.0)	2-1/60	3-1/21		Released 12/2000

V17	1-1/72 (8.0)	2- 1/70	3-1/30		Released 4/2001
V17.1	1-1/72 (8.0)	2- 1/70	3-1/31		Released 8/2002
V18	1-1/72 (8.0)	2- 1/80	3-1/40		Released 9/2001
V18.2	1-1/72 (8.0)	2- 1/80	3-1/41		Released 11/2001
V19	1-1/72 (8.0)	2- 1/80	3-1/50		Released 3/2002
V20	1-1/72 (8.0)	2- 1/80	3-1/60		Released 9/2002
V20.1	1-1/72 (8.0)	2- 1/80	3-1/60	4-1/12	<p>Released 11/2002 - The MK4 units were shipped with 4-1/10 from the factory at the start (from 09/02 to 10/02) but this version had some known bugs and therefore BMW put the text "T20.10" as a dealer reminder to upgrade with the V20.1 CD when available.</p> <p>This 4-1/10 software for MK4 has never been released on any CDs since it was a temporary beta software they had to rush out since all cars from 09/02 would have the new DVD based MK4 unit.</p> <p>The V20.1 CD will install 4-1/12 and remove the text "T20.10" at the start up screen. The only software version that has this text is the beta version of 4-1/10 that was used at the factory for a short period while finishing the 4-1/12 that was released on the V20.1 CD.</p>
V21	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/61	4-1/12	Released 2/2003
V21.1	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/62	4-1/12	Released 4/2003
V22	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/63	4-1/20	Released 8/2003
V22.1	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/63	4-1/20	Released 11/2003 - This version didn't have any new updates for the MK1 MK2. MK3 and MK4 units (only for NAVI01 units in the 7-series)
V23	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/63	4-1/30	Released 3/2004 - This version only has changes that affect the MkIV unit.
V24	1-1/72 (8.0)	2- 1/81	3-1/63	4-1/40	Released 7/2004 - New features: - Stolen vehicle tracking on vehicles from 09/2004 on - E83, E85: Displaying of MP3 info text - "Route Magnet" feature

V24.1	1-1/80	2-1/81	3-1/63	4-1/42	Released 11/2004 - no new features.
-------	--------	--------	--------	--------	-------------------------------------

**// Nem fog működni az alábbiakkal :: E60,E63,E64,E65 és E66.//**  
 az E60, és E65-típushoz való modul megtalálja a [www.automultimedia.hu](http://www.automultimedia.hu) oldalon a BMW –modulok-nál **//Más erre az alapra helyezett típusokban is működhet, pl. Range Rover,MINI,MG. //**

### 3. TV--Navi Mozgásbani video modul csatlakoztatása.

Kérjük potosan kövesse biztonsága érdekében az utasításokat. Javasolt az akkumulátor csatlakozójának levétele szerelés előtt. További segítséget itt talál: [viso@viso.hu](mailto:viso@viso.hu) amennyiben problémái adódtak.

Kövesse a lépéseket:

1. Akku lecsatlakoztatása
2. A TV modul kék csatlakozójába a kikerülő modul IN-LINE – csatlakozóját kössük be.
3. Akkut csatlakoztassuk
4. Indítsunk és várjunk, hogy bekapcsolódjon a rendszer.
5. Nyomjuk meg a MENU gombot és válasszuk a „TELEVISION”-t.
6. Alapból a Mozgásbani Video ki van kapcsolva, bekapcsolás lejjebb:

### **A Mozgásbani Video funkció ki- és bekapcsolása.**

Alaphelyzet: Mozgásbani Video „OFF” azaz ki van kapcsolva. A TV--NAVI lehetővé teszi a mozgásbani video funkciót, ehhez a következőt kell tenni:

1. A rendszert helyezzük „TELEVISION” üzemmódba.
  2. A bal oldali „SEARCH” – kereső gombot tartjuk lenyomva, míg eltűnik a képernyő.
  3. 1 másodperc múlva megjelenik a kép, a beállítás megtörtént. .  
 (Amennyiben nem jelenik meg a kép, nyomjuk meg a „MENU” gombot. Ha még mindig nincs eredmény, indítsunk újra.
- Ismételjük meg a lépéseket, hogy az előző beállításokhoz jussunk.

### **TV--NAVI Extra szolgáltatások**

A TV-- NAVI úgy került kifejlesztésre, az Ön meglévő rendszerét szolgáltatásaiban bővítsé, mint pl. a mozgásbani videozás. Néhány országban tilos mozgás közben DVD-t nézni, tévézni, ez az Ön felelőssége, hogy megfelel-e a helyi szabályozásnak, törvényeknek. **Jogi kitétel ld. korábban.!!!**

#### Idő és csatornaszám kijelzés:

Ehhez csak az óra gombot kell röviden megnyomni. Ismételt megnyomással visszalépés. Csak akkor működik, ha a navi. Fejegység rendelkezik ilyen gombbal.

#### Külső jelforrás manuális kiválasztása.

A TV--NAVI lehetővé teszi TV csatorna nézését, míg Ön rádiót vagy CD-t hallgat. Ehhez először az Audio forrást kell kiválasztania, utána a TV-t. TV üzemmódban nyomja meg az irány választó gombot röviden. Ennek megnyomásával az audio üzemmódból a TV üzemmódba léphet.

#### Automata külső jelforrás választás ki és bekapcsolása:

Gyárilag ez „OFF” üzemmódban van, tehát ki van kapcsolva.

Az automata külső jelforrás választás aktivizálásával Ön bármikor külső audio módra válthat TV üzemmód közben. Így Ön a legutóbb használt audio módba lép, mielőtt TV-t nézne. Ez azt jelenti, hogy ha Ön legutóbb radio üzemmódban volt, a TV indításakor Ön ismét a rádió üzemmódba kerül. Ez arra is jó, ha a DVD játszóhoz „Aux” bemeneten sztereo audio szogáltatást rendel, kazettás adaptert vagy FM modulátort.

#### Beállítás megváltoztatása:

1. Helyezzük a rendszert „TELEVISION” audio üzemmódba.
2. Nyomjuk le és tartjuk a jobb kereső „SEARCH” gombot, amíg a képernyő eltűnik.
3. 1 másodperc múlva megjelenik a kép, a beállítás megtörtént. (Amennyiben nem jelenik meg a kép, nyomjuk be a „MENU” gombot. Ha még mindig nincs eredmény, indítsunk újra.

Ismételjük meg a lépéseket, hogy az előző beállításokhoz jussunk.

#### **Irányítás a multifunkciós kormánykerék kapcsolókkal:**

\*Hangerő: + - fel le.

\*Állomás keresés a fel, le gombokkal TV audio üzemmódban